

ELLE: LOADING - UNLOADING



Le presse cesoie "ELLE" trasportabili (loading-unloading) sono adatte per gli utilizzatori che necessitano di frequenti spostamenti o le utilizzano per noleggiarle a terzi. Lavorano sia appoggiate a terra che sul mezzo di trasporto, sono rapide e semplici da posizionare e mettere in funzione. Le presse cesoie di questo gruppo oltre che cesoiare il rottame possono produrre pacchi che ven-

gono espulsi automaticamente. Il sistema di precompressione è a coperchi oscillanti con extra corsa su entrambi i coperchi SB ed

è definito da un basamento piano di scorrimento del rottame, longitudinalmente al basamento sono incernierati i due coperchi oscillanti. Le presse cesoie trasportabili "ELLE" sono dotate di 4 cilindri di sollevamento per consentire il carico

e lo scarico dal mezzo di trasporto, l'altezza massima di sollevamento è di 1100 mm. La struttura portante è dotata di 2 cilindri supplementari posteriori per garantire la stabilità e l'allineamento.











PRESSA CESOIA TRASPORTABILE



PRESSA CESOIA "ELLE"		ELLE7	ELLE8	ELLE10
Cilindri cesoia	n.	2	2	2
Forza di taglio	t	750	850	950
Larghezza di taglio	mm	1000	1000	1000
Pressore verticale	t	√	✓	✓
SB: cassa di precompressione a coperchi oscillanti		SB	SB	SB
Extracorsa su entrambi i coperchi con stop a 90°		\checkmark	\checkmark	\checkmark
Dimensione della cassa aperta	mm	2500x6100	2500x7200	2500x7200
Cilindri oleodinamici per ciascun coperchio	n.	2	3	3
Forza massima di compressione longitudinale	t	150	150	150
Potenza del motore diesel	hp	280	400	400
Cilindri di sollevamento	n.	4	4	4













