

ELLE: LOADING - UNLOADING



Le presse&cesoie “ELLE” trasportabili (loading-unloading) sono adatte per gli utilizzatori che necessitano di frequenti spostamenti o le utilizzano per noleggiarle a terzi. Lavorano sia appoggiate a terra che sul mezzo di trasporto, sono rapide e semplici da posizionare e mettere in funzione.

Le presse&cesoie di questo gruppo oltre che cesoiare il rottame possono produrre pacchi che vengono espulsi automaticamente.

Il sistema di precompressione è a coperchi oscillanti con extra corsa su entrambi i coperchi SBxc (patented) ed è definito da un basamento piano di scorrimento del rottame, longitudinalmente al basamento sono incernierati i due coperchi oscillanti.

Le presse&cesoie trasportabili “ELLE” sono dotate di 4 cilindri di sollevamento per consentire il carico e lo scarico dal mezzo di trasporto, l'altezza massima di sollevamento è di 1100 mm. La struttura portante è dotata di 2 cilindri supplementari posteriori per garantire la stabilità e l'allineamento.

PRESSE&CESOIA "ELLE"		ELLE7	ELLE8	ELLE10
Cilindri cesoia	n.	2	2	2
Forza di taglio	t	750	850	950
Pressore verticale		-	-	-
SB: cassa di precompressione a coperchi oscillanti		SBxc	SBxc	SBxc
Extracorsa su entrambi i coperchi con stop a 90°		-	-	-
Dimensione della cassa aperta	mm	2500x6100	2500x7200	2500x7200
Sezione della cassa chiusa	mm	900x600	900x600	900x600
Cilindri oleodinamici per ciascun coperchio	n.	2	3	3
Forza massima di compressione longitudinale	t	150	150	150
Potenza del motore diesel	hp	280	400	400
Cilindri di sollevamento	n.	4	4	4

